

## ETIKETA TAPET



1. Materiál tapety – vinyl, vlies nebo papír
2. Rozměr – rozměr tapety v roli
3. Pokrytí – pokrytí stěny v m<sup>2</sup>
4. Číslo tapety
5. Šarže – sériové číslo

### Důležité

1. Zkontrolujte šarži, vzor a barevnost. Zjistěte, zda zakoupené množství tapet postačí na vytapetování dané místnosti a pak vybalte roli z fólie.
2. Porovnejte barevnost jednotlivých rolí. Nestříhejte všechny role najednou, ale vždy po částech. Lepidlo připravte podle návodu na obalu.
3. Reklamovat můžete pouze celé role. Reklamacce se nevztahuje na již nalepené tapety.

## PAPÍROVÉ TAPETY

1. Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.
2. Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
3. Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
4. Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
5. Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na tapety. Natřené pásy přeložte rubovou stranou přes sebe. Lepidlo nechte působit podle tloušťky tapety 2 – 4 min. Dodržujte stejný čas působení lepidla u všech pásů tapet.
6. Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.
7. Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem pomocí pravítka.
8. Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné agresivní prostředky.

## VLIESOVÉ TAPETY

1. Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.
2. Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
3. Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
4. Vliesová tapeta se nenatírá lepidlem.
5. Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
6. Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.
7. Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem pomocí pravítka.
8. Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné agresivní prostředky.

## VINYLOVÉ TAPETY

1. Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.
2. Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
3. Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
4. Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
5. Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na těžké tapety a nechte působit 4 min.
6. Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.
7. Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem pomocí pravítka.
8. Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné agresivní prostředky.